
SCHREIBTISCH / BIURKO ADAM | Nr 1/5


MONTAGEANLEITUNG / SERVICEKARTE - INSTRUKCJA MONTAŻU / KARTA SERWISOWA


Sehr geehter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein,
kreuzen Sie bittedieses deutlich auf der SERVICEKARD an
und schicken Sie uns die SERVICEKARD zuruck.


Szanowny kliencie, gdyby brakowało jakiejś części lub byłaby
uszkodzona, proszę to oznaczyć krzyżykiem na KARCIE SERWISOWEJ
i przesłać razem z reklamacją.




x3









SCHREIBTISCH / BIURKO ADAM | Nr 2/5



2



a1
e1
f1
o2
1
2
5
a1 8x35 x9
e1 x2
f1 x6
o2 x2


3



a1
10 x3
a1+s
s
Glue
9a
9b
x3
11
h1
8
i4
n1
a1 8x35 x12
h1 x3
i4 3,5x27 x6
n1 3x16 x15
s Glue x1


SCHREIBTISCH / BIURKO ADAM | Nr 4/5


4




































SCHREIBTISCH / BIURKO ADAM | Nr 5/5


5
















60°C