

TIKO SOLE


1






2

A)



B)



www.twojemeble.pl
Omega Meble Sp. z o.o.
ul. Nowy Świat 27
32-020 Wieliczka
sklep@twojemeble.pl

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji mebli tapicerowanych.

Przeznaczenie:

Meble tapicerowane (sofy, narożniki, fotele, pufy) są przeznaczone do użytkowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, w typowych warunkach domowych.

1. Zasady prawidłowego użytkowania

1. Mebel należy ustawić na równej i stabilnej powierzchni; w razie potrzeby wypoziomować.
2. Użytkować zgodnie z przeznaczeniem: siedziska do siedzenia, oparcia do podpierania pleców, podłokietniki do podpierania rąk.
3. Nie stawać, nie skakać na meblu ani nie obciążać punktowo jego elementów.
4. Mebla nie należy przesuwać, chwytając za tapicerkę lub poduszki — do przenoszenia stosować chwyt za konstrukcję nośną.

2. Warunki eksploatacji

1. Zalecane warunki: temperatura 18–24°C, wilgotność względna 40–60%.
2. Utrzymywać min. 60 cm odstępu od źródeł ciepła (grzejniki, kominki).
3. Chronić tapicerkę przed długotrwałym działaniem promieni UV (ryzyko blaknięcia).
4. Unikać zawilgocenia oraz bezpośredniego kontaktu z wodą.

3. Bieżąca pielęgnacja

1. Regularnie odkurzać (1–2 razy w tygodniu) przy użyciu miękkiej końcówki odkurzacza.
2. Luźne poduszki i siedziska obracać okresowo w celu wyrównania stopnia zużycia i utrzymania kształtu.
3. Sierść zwierząt usuwać rolką lub odkurzaczem; w razie potrzeby stosować narzuty ochronne.

4. Czyszczenie tapicerki

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek środka czyszczącego wykonać próbę w niewidocznym miejscu.
Nie stosować wybielaczy, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- **Tkaniny:**

Świeże zabrudzenia odsączać ręcznikiem papierowym bez pocierania. Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką z letnią wodą lub łagodnym środkiem do tapicerki. Pozostawić do naturalnego wyschnięcia.

- **Skóra naturalna:**

Czyścić wyłącznie preparatami do skóry naturalnej. Okresowo konserwować i impregnować zgodnie z zaleceniami producenta środka.

- **Skóra ekologiczna/PU:**

Czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem neutralnego mydła, następnie wytrzeć do sucha. Nie stosować alkoholu ani środków przeznaczonych do skóry naturalnej.

5. Instrukcja konserwacji pokrowców i poszewek

- **Poszewka na poduszkę (pokrycie zdejmowane):**
- Prać ręcznie.
- Nie wybielać.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Prasować w maks. 150°C.
- Nie prać chemicznie.

- **Niezdejmowane pokrycie mebla:**
- Nie prać.
- Nie wybielać.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
- Nie prasować.
- Nie prać chemicznie.
- Regularnie odkurzać.
- Przecierać czystą, lekko wilgotną szmatką.

6. Funkcje dodatkowe (spanie/pojemnik/regulacje)

1. Mechanizmy rozkładania obsługiwać płynnie, bez szarpania; nie siadać na elementach w trakcie rozkładania.
2. Pojemnik na pościel nie powinien być przeciążany ani używany do przechowywania wilgotnych tekstyliów.
3. Regulowane elementy ustawiać stopniowo, oburącz.

7. Zjawiska naturalne


- Drobne fałdy tapicerki, zmiany ułożenia włókien oraz stopniowe dopasowywanie się wypełnień do użytkownika są zjawiskami typowymi i nie stanowią wady produktu.
- Naturalne cechy surowców używanych do produkcji mebli, niestanowiące ich wad:
- Efekt mienienia, cieniowania tkaniny jest naturalnym zjawiskiem, szczególnie w przypadku dzianin typu velvet.
- Przy zahaczeniu tkaniny istnieje możliwość wyciągnięcia przędzy. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest procesem naturalnym i niemożliwym do całkowitego wyeliminowania.
- Ze względów technologicznych odcień tkaniny może różnić się od próbki prezentowanej w katalogu o jeden ton barwy.
- Należy pamiętać, że meble ubrane w jasne pokrowce narażone są na zafarbowanie przez inne tekstylia, szczególnie przez odzież (np. tkaninę typu jeans). Jest to wada tkaniny odzieżowej, a nie pokrowca.
- W przypadku tapicerowania mebla tkaniną wzorzystą dopuszczalne jest tak zwane ,,niespasowanie'' wzoru.
- Wybarwienia elementów drewnianych mogą odbiegać od prezentowanych na zdjęciach i ekspozycji. Jest to naturalna cecha związana z różnorodnością struktury, usłojenia i koloru drewna. Dlatego zwracamy uwagę na możliwość wystąpienia różnic w odcieniach bejcy.
- Wymiary mebli tapicerowanych mogą różnić się o nie więcej niż +/- 3 cm w stosunku do tych podanych w materiałach marketingowych.


8. Przedmiotem reklamacji nie mogą być również cechy produktów wynikające z ich normalnego użytkowania, takie jak:


- Niewielkie zmiany w miękkości i sprężystości poduch oparcia i siedzisk.
- Ślady eksploatacji jak np. wgniecenie pianki na siedzisku, przecieranie materiału, wybłyszczenie, wypłowienie koloru, mechacenie tzw. efekt pillingu, kurczenie się lub płowienie tkanin.
- Naturalne odgłosy wydawane przez elementy mebla lub jego podzespoły np. skrzypienie.

9. Bezpieczeństwo i transport


1. Chronić mebel przed otwartym ogniem oraz wysoką temperaturą.
2. Nie pozwalać dzieciom na samodzielną obsługę mechanizmów.
3. Do przenoszenia stosować co najmniej dwie osoby; nie ciągnąć mebla po podłodze.
4. Po transporcie w niskiej temperaturze odczekać kilka godzin przed użytkowaniem.


























BATTERIES

